

Lämpökäsine Heli Ski Finger



Lämpökäsine Heli Ski Finger

410311/ 410351

Akkukäyttöinen lämpöhansikas aikuisille. Kestävä, kaksiosainen lämpöhansikas, jonka ulko-osa on tuulenpitävää materiaalia. Kämmenosa vahvistettu vuohennahalla. Ranteen yli ulottuva kaulus suojaa tuulelta ja lumelta. Tuotetta voi turvallisesti käyttää myös henkilöt, joilla on puutteellinen tunto- tai havaintokyky. Lämmönsäädössä kolmivaiheinen termostaatti pitää lämmön turvallisesti valitulla alueella (38°C, 40°C ja 42°C), estäen ylikuumentumisen. Seitsemän kokoa (6-12). Väri: Mustavalkoinen. Akun latausaika 0%-> 100% Koot 6-9 n.2h. Koot 10, 11 ja 12 n.3h. Akun käyttöaika täydellä latauksella: Koot 6-9 n.2h. Koot 10, 11 ja 12 n.3h. Toimitetaan pareittain, mahdollisuus saada lämmitys elementti vain toiseen rukkaseen. Ks. tuotenumerot. Tuote on hyväksytty lääketieteellisten tuotteiden laitevaatimuksien mukaan (MDD 93/42/EEC), Riskiluokka IIb (säätö 9, liite IX) Tuote on tarkistettu sähkömagneettisen yhteensopivuuden mukaan EN60601-1-2. Takuu lämpötuotteille on 1 vuosi. Materiaali: Ulko-osa: Triton polyamidi/ Nahka. Eristys: Synteettinen materiaali fiberhill/ Polyesteri

Tuotenumero	Kuvaus	Koko
410311-06	Lämpökäsine Heli Ski Finger 3.7V/2.35Ah	6
410311-06-L	Lämpökäsine vasempaan käteen Heli Ski Finger	6 Vasen
410311-06-R	Lämpökäsine oikeaan käteen Heli Ski Finger	6 Oikea
410311-07	Lämpökäsine Heli Ski Finger 3.7V/2.35Ah	7
410311-07-L	Lämpökäsine vasempaan käteen Heli Ski Finger	7 Vasen
410311-07-R	Lämpökäsine oikeaan käteen Heli Ski Finger	7 Oikea
410311-08	Lämpökäsine Heli Ski Finger 3.7V/2.35Ah	8
410311-08-L	Lämpökäsine vasempaan käteen Heli Ski Finger	8 Vasen
410311-08-R	Lämpökäsine oikeaan käteen Heli Ski Finger	8 Oikea
410311-09	Lämpökäsine Heli Ski Finger 3.7V/2.35Ah	9
410311-09-L	Lämpökäsine vasempaan käteen Heli Ski Finger	9 Vasen
410311-09-R	Lämpökäsine oikeaan käteen Heli Ski Finger	9 Oikea

410351-10	Lämpökäsine Heli Ski Finger 7.2V/3.2Ah	10
410351-10-L	Lämpökäsine vasempaan käteen Heli Ski Finger	10 Vasen
410351-10-R	Lämpökäsine oikeaan käteen Heli Ski Finger	10 Oikea
410351-11	Lämpökäsine Heli Ski Finger 7.2V/3.2Ah	11
410351-11-L	Lämpökäsine vasempaan käteen Heli Ski Finger	11 Vasen
410351-11-R	Lämpökäsine oikeaan käteen Heli Ski Finger	11 Oikea
410351-12	Lämpökäsine Heli Ski Finger 7.2V/3.2Ah	12
410351-12-L	Lämpökäsine vasempaan käteen Heli Ski Finger	12 Vasen
410351-12-R	Lämpökäsine oikeaan käteen Heli Ski Finger	12 Oikea